

## Manuál k funkcím Voice over IP telefonní ústředny

Funkce ústředny a její popis	Postup aktivace
<p><b>Vyzvednutí hlasové schránky z pobočkového telefonu</b> Slouží k vyzvednutí hlasových zpráv a k ovládání hlasové schránky. Není omezená počtem zpráv ani jejich délkou.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zvedněte sluchátko (nebo spustíte hlasitý odposlech)</li> <li>■ Stlačte tlačítko „<b>MESSAGE</b>“</li> <li>■ Zadejte <b>heslo</b> a za posledním znakem hesla zadejte <b>#</b></li> </ul>
<p><b>Vyzvednutí hlasové schránky z mobilního telefonu nebo jiné telefonní stanice</b> Umožňuje přístup k hlasové schránce z kteréhokoliv telefonního přístroje v telefonní/mobilní síti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vytočte telefonní číslo: <b>245 005 901</b></li> <li>■ Zadejte telefonní číslo, ze kterého chcete vyzvednout hlasovou schránku</li> <li>■ Zadejte <b>heslo</b> a za posledním znakem hesla zadejte <b>#</b></li> </ul>
<p><b>Zapnutí hlasové schránky</b> Aktivuje hlasovou schránku</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zvedněte sluchátko (nebo spustíte hlasitý odposlech)</li> <li>■ Vytočte <b>*22*</b></li> <li>■ Vyčkejte na <b>obsazovací tón</b> poté <b>zavěste</b></li> </ul>
<p><b>Vypnutí hlasové schránky</b> Deaktivuje hlasovou schránku</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zvedněte sluchátko (nebo spustíte hlasitý odposlech)</li> <li>■ Vytočte <b>#22#</b></li> <li>■ Vyčkejte na <b>obsazovací tón</b> poté <b>zavěste</b></li> </ul>
<p><b>Přesměrování při nedostupnosti či obsazené lince</b> Umožňuje přesměrování v případě, že pobočkový telefon je obsazen nebo nedostupný. Hovor je v případě nedostupnosti přesměrován po <b>45 sekundách</b>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zvedněte sluchátko (nebo spustíte hlasitý odposlech)</li> <li>■ Vytočte <b>*61*</b> a <b>telefonní číslo</b>, kam se má hovor přeměrovat</li> <li>■ Vyčkejte na <b>obsazovací tón</b> poté <b>zavěste</b></li> </ul>
<p><b>Zrušení přesměrování při nedostupnosti či obsazené lince</b> Zruší přesměrování hovoru.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zvedněte sluchátko (nebo spustíte hlasitý odposlech)</li> <li>■ Vytočte <b>#61#</b></li> <li>■ Vyčkejte na <b>obsazovací tón</b> poté <b>zavěste</b></li> </ul>
<p><b>Přesměrování hovorů</b> Přesměruje okamžitě všechny hovory z telefonního čísla na jiné.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zvedněte sluchátko (nebo spustíte hlasitý odposlech)</li> <li>■ Vytočte <b>*21*</b> a <b>telefonní číslo</b>, kam se má hovor přeměrovat</li> <li>■ Vyčkejte na <b>obsazovací tón</b> poté <b>zavěste</b></li> </ul>
<p><b>Zrušení přesměrování hovorů</b> Zruší přesměrování hovorů</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zvedněte sluchátko (nebo spustíte hlasitý odposlech)</li> <li>■ Vytočte <b>#21#</b></li> <li>■ Vyčkejte na <b>obsazovací tón</b> poté <b>zavěste</b></li> </ul>
<p><b>Předání spojeného hovoru</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Během hovoru stiskněte <b>#</b></li> <li>■ Zvolte (lze i pomocí zkrácené volby) <b>telefonní číslo</b>, kam chcete hovor přepojit (v časovém intervalu do 4 sekund)</li> <li>■ Hovor bude přesměrován</li> </ul>

Funkce ústředny a její popis	Postup aktivace
<p><b>Zkrácená volba pro vnější telefonní čísla</b></p> <p>Na adrese <a href="https://phonebook.ha-velvoice.cz">https://phonebook.ha-velvoice.cz</a> se můžete přihlásit do celofiremního nebo privátního seznamu telefonních čísel. Jako uživatelské jméno pro privátní seznam slouží Vaše přidělené telefonní číslo. Pro zkrácenou volbu z celofiremního seznamu zvolte <b>*0telefonní číslo</b> a pro zkrácenou volbu privátního seznamu volte <b>#0telefonní číslo</b>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Přihlaste se na webovou adresu <b><a href="https://phonebook.ha-velvoice.cz">https://phonebook.ha-velvoice.cz</a></b></li> <li>■ Vyhledejte zkrácenou volbu</li> <li>■ Vytočte zkrácenou volbu <b>*0telefonní číslo</b> nebo <b>#0telefonní číslo</b></li> </ul>
<p><b>Zkrácená volba firemních telefonních čísel</b></p> <p>Zkrácená volba slouží pro zjednodušené vytáčení pobočkových telefonů. Avšak i nadále je možné se spojit mezi pobočkovými telefony vytočením jejich celého telefonního čísla. Volání mezi pobočkovými telefony VOIP ha-vel voice je <b>zdarma!</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vytočte dvě číslice přidělené firmou ha-vel internet s.r.o.</li> </ul>

### BudgeTone-100 Series IP Phone

